

## Bruk av 6,5 tonn vedkløyver type Scheppach HL650

Serienr: 0131-37577



## Kort Instruksjon om vedkløyvermaskin og bruk/sikkerhet.

Dette er en enkel manual til bruk av 6 tonn vedkløyver.

Vi ber om at alle forsiktighets foranstalter blir fulgt for å unngå skade på personer eller annet materiell.

Vedkløyveren har tohånds sikkerhets start. Dvs man må både holde startknapp nede samt håndtak som vist på bilde nedenfor.



Maks kubbestørrelse er 35cm. Maks kubbelengde er 50cm

Kubben må legges på «rennen» så rett som mulig, for å unngå at den blir skjøvet av og kan splintre opp i mindre deler som kan være farlig for personer rundt maskinen.

***Kun operatør skal stå ved siden av maskinen under vedkløyving.***

Etter at vedkubben er kløyvd, slipper man begge sikkerhetsbryterne, og maskinen vil gå automatisk tilbake til utgangs posisjon klar for neste vedkubbe.

Dersom feil på maskin eller andre spørsmål om leieobjektet, ta kontakt med Wilhelmsen Utleie AS, Lillestrøm for videre veiledning:

Tlf:400 70 493

[kontakt@wilhelmsenutleie.no](mailto:kontakt@wilhelmsenutleie.no)