



Wilhelmsen Utleie AS
Tlf. 400 70 493
www.wilhelmsenutleie.no

- Salg og utleie av elsykler
- Salg og utleie av Mosquito Magnet mygg og knottfelle
- Billig utleie av flere typer varehengere
- Utleie av vedkløyvere
- Utleie av minigravere
- m. m.

DIN LOKALE UMLEIE PARTNER

Enkel brukermanual Elektrisk Cargo transport sykkel.



Denne elsykkelen er godkjent for en voksen (fører) samt 4 barn, er utstyrt med 4 stk sikkerhetsbelter for barna samt oppbevaringsrom under begge passasjer setene.

Elsykkelen leveres med batteri under bagasjebrett, og er på 36V/9Ah hvilket gir en blandet kjørelengde på mellom 40-50 km.

Elsykkelen leveres med nøkkel for fastmontert ramme lås, regnbeskyttelse for kasse med vinduer samt oppsett/bøyler for regnbeskyttelse.

Elsykkelen følger de Norske godkjenninger mht effekt og maks hastighet for hjelpemotor. Pedalene må gå rundt for å få bistand fra hjelpemotor.

Elsykkelen har 7 gir som bestemmes via styrehåndtak på høyre side. Man skal trå samtidig som man girer.

- Elsykkelen skal på ingen måte justeres eller modifiseres av leietaker.
- Elsykkelen testes av leietaker sammen med utleier før leieforhold inngås.
- Leietaker plikter seg å sette seg inn i hvordan elsykkelen fungerer, og gjøre seg kjent med de forskjellige funksjonene.
- Elsykkelen skal ikke forlates ulåst, eller på steder som kan vurderes særskilt utsatt for tyveri eller hæverk.
- Elsykkelen skal returneres i rengjort stand.
- Øvrige betingelser, se utleie policy for utleiesykler.

Introduksjon Controller SaresBike Cargo

- **Gir**



Man veksler gir mens man trår, ved å vri gir håndtaket som vist over, mot seg eller fra seg. 1-7 gir

Bremser/bremsesperre



Denne elsykkelen er utstyrt med egen knapp for bremsesperre. Man trykker inn brems på venstre side, samtidig som man presser bremsesperre knappen ned. Så slipper man bremsehåndtaket når knappen er nede, og elsykkelen står stødig også i bakker.

Wilhelmsen Utleie AS
Tlf. 400 70 493
www.wilhelmsenutleie.no

- Salg og utleie av elsykler
- Salg og utleie av Mosquito Magnet mygg og knottfelle
- Billig utleie av flere typer varehengere
- Utleie av vedkløyvere
- Utleie av minigravere
- m. m.

DIN LOKALE UMLEIE PARTNER

Motor kontroller.



Når man ønsker bistand av hjelpemotor, trykker man en kort gang på knappen som vist over.

Etter en liten intern test, er sykkelen klar.



For å slå av hjelpemotor, holdes den samme knappen inne i 2 sekunder.



- Salg og utleie av elsykler
- Salg og utleie av Mosquito Magnet mygg og knottfelle
- Billig utleie av flere typer varehengere
- Utleie av vedkløyvere
- Utleie av minigravere
- m. m.

DIN LOKALE UMLEIE PARTNER

Økt/Redusert bistannd fra motor

Når kontroller er på, kan man justere den ønskede motor bistannden som man vil, fra 6Km/h til Ca.18km/h. Indikasjon på displayet viser 1-5.



Alle feil og spørsmål om denne elsykkelen skal rettes til Wilhelmsen Utleie AS på

Tlf:400 70 493